[情報基盤センター演習室 A AV システム取扱説明書]

使用にあたっては、下記手順によって行います。

- (1)「キースイッチ;コネクターパネル」右のキ-スイッチにキーを差しこみ、右に回すと システムが起動し、マイク系統が使用可能となります。キースイッチは右に回した状態 では抜けません。マイクの音量は調整してありますので、可変は出来ません。
- (2)ビデオプロジェクターを使用する時は、プロジェクターの ON スイッチを押して下さい。 約30秒程度で、画像の投射が可能となります。
- (3)スクリーン昇降スイッチの「降」を押してスクリーンを下ろします。降下位置は調整してありますので、スイッチを1度押しただけで所定位置まで降下します。
- (4)AV ソース選択スイッチで投影するメディアを選択します。このシステムでは下記の メディアが投影可能です。
 - ◎ 常設パソコン (設備に常設されております。)
 - ◎ 増設パソコン1 (キースイッチ:コネクターパネルに予め接続します。)
 - ◎ 増設パソコン2 (同上)
 - ◎ OHC (書画カメラ)(設備に常設されております。)
 - ◎ DVD/ビデオ(設備に常設されております。システム起動後、「SET UP」の表示が点滅します。表示が消えてから、電源スイッチを押して電源を入れます。)
 - ◎ 外部入力(キースイッチ:コネクターパネルに予め接続します。)
 - ※このシステムのビデオプロジェクターは、解像度 1024×768 ドット (XGA) までリニア対応し、それ以上の解像度のソース (SXGA、UXGA など) は圧縮対応となります。

※DVD,ビデオ、外部入力などビデオ信号は、通常日本で使用されている NT-SC 規格により記録されたものの他、欧州系の PAL 規格によるものにも自動対応致します。

※AV ソースの音量は、スイッチパネルの「AV ソース音量ボリューム」で調整可能です。 パソコンで音声を出す時は、パソコン自体の音量調整も行って下さい。

終了にあたっては、下記手順によって行います。

- (1) DVD,ビデオテープなどのソースを取り出します。
- (2) スクリーンを「昇」スイッチを押して巻き上げます。
- (3) キースイッチを左に回してシステムを OFF にしますと、終了完了です。
- ※(1)、(2)の作業は、システム終了後は出来なくなりますので、御注意下さい。
- ※プロジェクターの電源は、キースイッチを OFF にすると自動的に切れますので、 プロジェクターOFF スイッチを押す必要はありません。

リンク授業に関して

演習室 \mathbf{B} とリンク授業を行う場合は、演習室 \mathbf{B} の取扱説明を御参照下さい。 基本的に演習室 \mathbf{A} で操作する必要はありません。

ワイヤレスマイクにより質疑応答など相互交信する場合は、演習室 A 用のワイヤレスマイクを御用意下さい。